

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Tátil Black

- Confeccionada em fibras sintéticas
- Revestimento em poliuretano (PU)
- 13 gauge
- Disponível nos tamanhos: EP, P, M, G, EG e EEG
- Cor: Preta

• CA: 30.916

• A luva Tátil Black, foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica. Indicada para trabalhos de precisão onde necessitam de alta destreza e sensibilidade tátil em atividades de montagem de embalagens, manutenção e inspeção de qualidade.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos

1. Riscos Mecânicos - EN 388:2003

Ensaio	Nível
Abrasão	3
Corte	1
Rasgamento	2
Perfuração	1

2. Resistência Elétrica - EN 1149-2:1997

1,25.10⁶ Ω

3. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
10.31.180.07--EP	EP	7898207211229	17898207211226	27898207211223
10.31.180.07--P	P	7898207211236	17898207211233	27898207211230
10.31.180.07--M	M	7898207211243	17898207211240	27898207211247
10.31.180.07--G	G	7898207211250	17898207211257	27898207211254
10.31.180.07--EG	EG	7898207211267	17898207211264	27898207211261
10.31.180.07--EEG	EEG	7898207211274	17898207211271	27898207211278

4. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

5. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.