



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

IDENTIFICAÇÃO	MULT 2010 A	Data de emissão 03/09/2018
FT.SGQ.011	Ficha Técnica de Produto	Versão 06

Código MULT: MULT 2010A	CA: 35.519
Foto (desenho) do EPI	
	
Produto: Cinturão paraquedista / abdominal com regulagem total e porta ferramentas	
Descrição: Confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de alta tenacidade 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm. Possui seis pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço, duas alças de suspensão para espaço confinado em poliéster e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Possui almofada na cintura.	
Cinturão é utilizado com os seguintes talabartes e trava quedas:	
Talabartes de posicionamento e restrição: MULT 0004, MULT 0004B, MULT 1880.	
Talabartes de segurança: MULT 1879, MULT 1879A, MULT 1892, MULT 1892A, MULT 1892B, MULT 1892G, MULT 1892H, MULT 1893, MULT 1893B, MULT 1893C, MULT 1893D, MULT 1894A, MULT 1895A, MULT 1895F, MULT 1895H, MULT 1895K.	
Travaquedas: MULT 1886, MULT 1886A, MULT 1886B, MULT 1886C, MULT 1887, MULT 1887C, MULT 2015, MULT 2016A, MULT 2016B, MULT 2016C, MULT 2016D.	
Especificações técnicas/ característica:	<ul style="list-style-type: none">• Cor: alaranjada, preta.• Tamanho: M• Peso: 1,6 kg
Norma aplicável:	NBR 15835:2010 NBR 15836:2010
Aplicação/indicações de uso:	<ul style="list-style-type: none">• Telecomunicações, Elétrica, Indústria e Construção civil;• Para restrição e retenção de quedas em trabalhos realizados em
Responsável	Página 1 de 2
Elaboração: Ramon Conrado	
Aprovação: Daiana Alvarenga	
Homologação: Rita Rennó	



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

IDENTIFICAÇÃO

MULT 2010 A

Data de emissão
03/09/2018

FT.SGQ.011

Ficha Técnica de Produto

Versão 06

altura, trabalhos de posicionamentos com talabartes de posicionamento, movimentação horizontal e vertical;

- Proteção contra queda em movimentações verticais e horizontais para usuários de até 100 kg.

Higienização, armazenamento e transporte:

- O equipamento deve ser armazenado em local seco, limpo e longe da luz e calor.
- A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se que não foi alterada nenhuma característica original do equipamento. Se apresentar qualquer anomalia, inutilize imediatamente ou envie para análise do fabricante.
- O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.
- Leia o manual de instruções.

Garantia

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação.

Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal, modificações ou retoques;
- Mal armazenamento (ex.: equipamento ainda úmido ou molhado etc);
- Falta de manutenção e limpeza;
- Utilizações para as quais este produto não está destinado;
- Oxidação das ferragens por salinidade e/ ou exposição à agentes químicos.

CÓPIA DIGITAL